# **UNISENS-E et TARANIS**

Claude LACOMBE 13/09/2015 ; dernière modification 25/09/2015 Certaine captures d'écran ont été empruntées à LapinFou (forum français Taranis)

#### DOCS

\* Notice en allemand (v 1.11) SM Anleitung UniSens-E v1.11\_DE.pdf

\* Notice en anglais (v 1.08) UniSens\_E\_v1.08\_EN.pdf

\* [Mini-Test\_Tuto] Capteur Allemand UniSens-E.htm Par LapinFou sur forum français Taranis

#### SOMMAIRE

- 01 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CAPTEUR UniSens-E
- 02 UTILITAIRE SM UniSens-E TOOL
- 03 CONNEXION AU PC
  - 1 Câble de connexion SM Modellbau N° 2550
  - 2 Câble adaptateur USB Multiplex #
- 04 MISE A JOUR DU FIRMWARE DE L'UniSens-E
  - 1 Au lancement de SM UniSens-E Tool
  - 2 Onglet Update
- 05 UniSens-E TOOL ONGLET Einstellungen PARAMÉTRAGE DE L'UniSens-E
- 06 UniSens-E TOOL ONGLET Live Anzeige
- 07 UniSens-E TOOL ONGLET Info
- 08 UniSens-E et FrSky Taranis
  - 1 Branchement sur récepteur FrSky
  - 2 Exploitation des données reçues par la Taranis
- 09 EXTRAITS DES NOTICES

### 10 - HISTORIQUE DES MISES A JOUR DEPUIS LA VERSION 1.08

Gamme de mesure de la tension : 0 to 60 V Gamme de mesure de l'altitude : 0 à 8000 m. Mise à zéro automatique à l'allumage du capteur. Mesure de la tension récepteur : 3.8 V to 10 V Fréquence d'échantillonnage : 10 Hz (10 mesures par seconde) Alimentation par le récepteur, via le câble de connexion (de 3,8 V à 10 V maximum) Consommation : 25 mA Connecteurs : "Link" : pour l'alimentation et la télémétrie "COM" : pour le branchement du module UniDisplay ou du GPS logger, ou pour les connexion au PC Connexion sur une des phases du moteur brushless pour la mesure de la vitesse de rotation Connexion à une sortie "servo" du récepteur Dimensions: green MPX connector: 26 (38) x 29 x 9 mm Yellow XT60 connector: 26 (50) x 29 x 9 mm 4mm gold connectors: 26 (55) x 22 x 9 mm 5.5 mm gold connectors: 26 (44) x 22 x 11 mm 6.0 mm LMT gold connectors: 26 (44) x 22 x 11 mm Poids : 10 g - 14 g sans câbles (dépend des prises), câble 4g

L'UniSens -E peut mesurer/calculer et transmettre les paramètres ci-dessous. Mais les paramètres effectivement transmis vont dépendre du système de télémétrie de la radio.

Paramètre	Unité	
Intensité du courant	Α	Intensité du courant (en ampères) débité par l'accu de
(Antriebstrom)		propulsion. Valeur à deux décimales maxi, selon
		système de télémétrie. (*)
Tension de l'accu	V	Tension aux bornes de l'accu de propulsion (en volts).
(Antriebspannung)		Valeur à deux décimales maxi, selon système de
		télémétrie.
Charge accu consommée	mAh	Quantité d'électricité consommée. Initialisé à 0 mAh
(Kapazität)		lorsque la batterie est complètement chargée.
Energie	Watt.min	Énergie électrique consommée (en watts.minute).
(Energie)		
Puissance électrique	Watt	Puissance électrique consommée (en watts).
(Leistung)		
Vitesse rotation hélice	Tours/min	Speed of the brushless motor in rpm, for this a
(Drehzahl)		connection to a motor phase is needed: can also be
		translated into propeller speed by input of a gear ratio
Altitude	m	Hauteur au-dessus du point de départ. Calculée à partir
(Höhe)		des données d'un capteur barométrique.
Taux de montée	m/s	Mesure fournie par un capteur barométrique.
(Steigen)		
Tension récepteur	V ou VRx	Tension aux bornes du récepteur.
(Empfängerspannung)		
(Servoimpuls)	μs	Largeur d'impulsion servos à chaque connexion
		"Link". Peut être utilisée pour switcher entre les
		valeurs Min/Live/Max
(Luftdruck)	hPa	Pression de l'air mesurée par le capteur barométrique.
(Höhengewinn)	m	Variation de hauteur dans les 10 dernières secondes.
		Calculée toute les secondes, cette donnée peut être
		utilisée pour détecter une tendance durant le vol dans
		des thermiques.

(\*) Intensité du courant

Intensité du courant débité par l'accu de propulsion.

Exprimée en ampères [A]

Valeur à deux décimales maxi, selon système de télémétrie.

Plage de mesure : 140 A maxi (dans les deux sens soit de – 140A to + 140 A

En fait l'intensité maximale dépend du temps. Elle est limitée à

- 100 A en continu

- 120 A pendant une minute

- 140 A pendant 20 secondes

Mais en pratique, ce sont les connecteurs qui vont limiter le courant maximal admissible, en raison de leurs résistances de contact qui font qu'ils chauffent lorsque le courant circule.

SM Modellbau recommande de ne pas dépasser les valeurs suivantes :

Type de connecteur	En continu	Pendant 20 s
MPX verte (double contact)	50 A	70 A
Ou XT60		
4 mm dorée	80 A	100 A
5,5 mm dorée	120 A	140 A
6 mm LMT dorée	120 A	140 A

### 02 - UTILITAIRE SM UniSens-E TOOL

Avant utilisation, il faut paramétrer l'Unisens-E pour le protocole de télémétrie FrSky et éventuellement aussi mettre à jour son firmware.

Ceci se fait à l'aide de l'utilitaire **Unisens-E Tool** Il est en libre téléchargement sur le site SM Modellbau : <u>http://www.sm-modellbau.de/shop/shop\_content.php?coID=120</u> (version 1.0.7.0 du 17 juin 2015)

### 03 - CONNEXION d'UniSens-E AU PC

Plusieurs câbles USB de connexion au PC peuvent être utilisés. J'ai testé le câble SM Modellbau USB Interface (N° 2550) l'adaptateur Multiplex USB PC cable (" # 85149)

#### 1) - Connexion avec l'adaptateur Multiplex "USB PC cable" # 85149

Il nécessite en plus un câble en Y car il faut alimenter l'Unisens-E avec du 5V lorsqu'il est connecté au PC.



UniSens-E connecté au PC par l'adaptateur Multiplex USB, branché sur le connecteur LINK, via un câble en Y. L'accu 5 V est branché en parallèle sur ce même câble en Y [Unisens-PC\_MPXUSB.jpg]

#### a) Lancer Unisens-E Tool

b) Brancher l'adaptateur USB sur le port LINK de l'UniSens-E et au PC.

- [COMs neu scannen] (Scanner les ports COM )

- Sélectionner le port de l'adaptateur USB utilisé. Pour moi il s'agit de COM3 qui s'appelle MPX PC Interface with CP210x USB to UART Bridge Controller (COM3)

8		S	M UniSens-E Tool 1.0.7 🛛 🗕 🔍 🗙
COM Port COM3 -> MPX PC	Interfac	e with CP210x	USB to UART Bridge Controller (COM3) V COMs neu scannen
Status			
	1	nitte zuer	st auf "verhinden" klicken!
verbinden			
Einstellungen Ur	date	live Anzeige	e Info
-Allgemein-			Telessotte: Nationale
		~	Telement
	2	÷.	
	1.00	- 🗢	Tixe Senennummer
	0.5	🗢 📼 / 🖘	Stom 100
	1.0	😑 mrs -	Chateman 12.4
		× .	
	1.0	-	
		×	Kapazitat 2000 🜩
	-	× .	Höhe 200 💠
(Capazziter		~	RxSpannung 4.50 🜩
		~	
Standardeinstellung	en lade	Einst	ellungen vom Gerät lesen geänderte Einstellungen übertragen
Later teretaren lar en lat	en ioue		

*Rem : la connexion ne s'établit que si je branche l'adaptateur MPX chaque fois dans la même prise USB du PC* 

c) Cliquer sur le bouton [verbinden] (établir la communication)

Le message bitte zuerst auf "verbinden" klicken! (cliquer d'abord sur "établir la connexion" svp) demande explicitement de cliquer sur ce bouton.

-	SM UniSens-E Tool 1.0.6 – 🗖 🗙					
COM Port						_
COM3> USB Serial Port	(COM3)				COMs ne	u scannen
Status						
$\frown$						
verbinden	bitte zuerst	aut "verbind	en" kli	cken!	i nour ét	ablir
	-		la	conney	ion avec	
Einstellungen Update	live Anzeige	Info	10	tre Uni	Sens-F	
Allgemein		Telemetrie Aus	wahl	ALC ON	Jena-L	
Strommessung	¥	Telemetrie		~		
Motorpole 2	÷					
Getriebefaktor 1,00	÷ 1					
Vario Schwelle + 0,5	荦 m/s	Strom	100	÷ 4		
Vario Schwelle - 1,0	≑ m/s	Startspann.	12,4	÷v		
Vario Ton	×	Spannung	10,0	÷v		
Vario Faktor 1,0	÷	Kapazität	2000	÷ mAh		
Vario bei Motor	×	Höhe	200	÷ m		
Min/Max per Rx	×		4,50	÷V		
Kapazitat	¥					
Stromoffset	¥					
Standardeinstellungen lade	Einstel	lungen vom Gerät le:	sen	geänderte	e Einstellungen	übertragen
standardeinstellungen lade	en	gan ran aalar lo		goondone		

[1 LapinFou]

On a immédiatement le message [ungültige Antwort 30 00 30 00] (Réponse invalide 30 00 30 00 30 00) indiquant qu'il y a rien sur le port USB : l'Unisens-E n'est pas vu, ce qui est normal car il n'est pas encore alimenté.



d) Brancher la source 5V (accu de récepteur par exemple) sur le cordon en Y (Pour que l'Unisens-E soit reconnu, il faut qu'il soit alimenté par une source de tension de 5 volts).

Clignotement de la LED rouge de l'Unisens-E, et très vite la connexion s'établit. "Einstellungen gelesen" (Paramètres lus)



Les paramètres de l'Unisens-E ont été lus et vont pouvoir dorénavant être modifiés. Le bouton [verbinden] (établir la connexion) a été remplacé par [trennen] (déconnecter) Rem : l'accu 5 volts doit rester branché pendant toutes la session de travail avec l'utilitaire.

Les infos du capteur s'affichent dans la zone Status (Statut) : Gerät: Unisens-E Seriennummer: 28123 Firmware: 1.09 Hardware: 2.00 Bootlaoder: 1.00

2) Connexion avec SM-Modelbau-USB Interface No 2550





Ll'interface USB N° 2550, branché sur le port COM de l'UniSens-E relie directement le capteur au PC [Unisens-PC\_2550.jpg]

- Brancher l'adaptateur sur le port COM port of the UniSens-E et sur un port USB du PC.

["Installation du périphérique" lors du premier branchement de l'adaptateur].

- Lancer UniSens-E Tool

- Cliquer sur [COMs neu scannen] (Scanner les ports COM ) pour détecter l'adaptateur. Pour moi il s'agit de COM6 qui s'appelle USB Serial Port

<b>D</b>	SM UniSens-E Tool 1.0.7		- 🗆 🛛
COM Port			
COMB -> 03B Senal Port (COMB)		×	COMs neu scannen
	[14]		

- Cliquer sur le bouton [verbinden] (établir la communication). Les données de l'UniSens-E sont lues : "Einstellungen gelesen" (Paramètres lus).

La suite est identique.

*Remarque 1 : Un message indiquant qu'une mise à jour du firmware de l'UniSens-E est disponible va éventuellement s'afficher.* 

Remarque 2 : aucun autre câble ou source d'alimentation ne sont nécessaire pour la connexion de l'UniSens-E au PC avec le câble SM Modellbau

### 04 - MISE A JOUR FIRMWARE de l'UniSens-E

L'utilitaire fait automatiquement une recherche sur le site SM-Modellbau pour voir s'il y a pas une version du firmware de l'Unisens-E plus récente. C'est le cas ici et la fenêtre Update gefunden (Mise à jour trouvée) de proposition de mise à jour du firmware du capteur s'affiche :



Es gibt eine neuere Firmware für Ihren UniSens-E Soll das Update geladen werden?

(Il y a un nouveau firmware pour votre UniSens-E.

Charge la mise à jour ?)

En effet un tour sur le site SM-Modellbau montre que la dernière version est la 1.11



[3 LapinFou]

Après clic sur Oui, la fenêtre détaillant les dernières révisions s'ouvre :

Es gibt eine neue Firmware für Ihren UniSens-E	×
Wollen Sie Ihre aktuelle Firmwareversion v1.09	
durch die neueste Firmwareversion v1.11 ersetzen?	
Historie:	
v1.11	
1. Jeti EX: Anpassung für REX Empfänger	
<ol> <li>JR DMSS: der maximale Strom und die maximale Leistung wird jetzt per Telemetrie übertragen</li> </ol>	
<ol> <li>Futaba: beim UniSens-E 280 wird der Strom jetzt geteilt durch 10 per Telemetrie übertragen, also 28.0 für 280 A, da der Anzeigebereich nur bis 150 A geht</li> </ol>	
<ol> <li>bei Steuerung der Min/Live/Max Anzeige per Rx können jetzt durch zügiges dreimaliges hin- und herschalten des Gebers am Sender die Min- und</li> </ol>	
Maxwerte zurück gesetzt werden	
5. neue Option "fixe Seriennummer" schickt die Seriennummer 12345 per	
Telemetrie	
bei Jeti und Futaba - damit können Sensoren untereinander getauscht werden und müssen nicht neu eingelernt werden	
6. neue Möglichkeit der Telemetrie Auswahl ohne PC oder UniDisplay	
5 A A	
Oui	
	_
[5]	-

"Oui" pour lancer la mise à jour du firmware

#### Programmiere (programmation en cours)

La mise à jour ne dure que quelques secondes. Une barre de progression donne l'avancement de l'écriture.

<b>3</b>	SM UniSens-E Tool 1.0.6 🛛 🗕 🗖 🗙
COM Port COM3 -> USB Serial Port (COM3)	COMs neu scannen
Status Gerāt: UniSens-E Seriennu Programmi	mmer: 25694 Firmware: 1.09 Hardware: 2.00 Bootloader: 1.00
Einstellunge Update ve Annis	Mise à jour en cours
Firmware Datei C:\Users\Sébastien\Downloads\SM Un	iSens-E Firmware v1.10.upd
Datei Info: Gerät: Uni Sens-E Firmware: v1	.10 jetzt online nach neuer Firmware suchen Datei öffnen
Programmieren	
	Abbrechen

[6 LapinFou]

Remarquons que l'onglet Update s'affiche automatiquement pendant la mise à jour. Firmware Datei est le chemin et le nom du fichier firmware d'extension .upd (update)

Datei Info : donne le nom du capteur et la version du nouveau firmware en cours d'écriture.

<b>9</b>	SM UniSens-E Tool 1.0.6 – 🗖 🗙
COM Port	
COM3 -> USB Se	rial Port (COM3) COMs neu scannen
Status	
Gerät: UniSe	ns-E Seriennummer: 27208 Firmware: 1.10 Hardware: 2.00 Bootloader: 1.00
trennen	Einstellungen gelesen. 100%
Mis	e à jour
Finstellungen	Ddate live Anzeige Info
- Firmware Datei	
	an Downloade SM Hoisene F Firmware v1 10 und
Datei Info:	
Gerät: UniSens	-E Finnware: v1.10 jetzt online nach neuer Finnware suchen Datei öffnen
Chercher un	nouveau firmware sur internet
Programmieren	Interior a jour
	depuis un fichie
	ausgewahlte Firmware Datei übertragen telecharge
	Lancer la mise à jour

[2 LapinFou]

Mise à jour OK : Neue Firmware programmiert! (Nouveau firmware programmé !)

-	SM UniSens-E Tool 1.0.6 – 🗆 🗙
COM Port COM3 -> USB Serial P	Port (COM3)
Status Gerät: UniSens-E trennen	Seriennummer: 25694 Firmware: 1.10 Hardware: 2.00 Bootloader: 1.00 Neue Firmware programmiert! 100%
Einstellungen Upda	te live Anzeige Info
Firmware Datei —	Update übertragen
C:\Users\Sébastien\ Datei Info: Gerāt: UniSens-E Programmieren —	Das Firmwareupdate wurde erfolgreich aufgespielt!  Mise à jour réussite !  OK

[7 LapinFou]

#### Update übertragen (Mise à jour transférée)

Das Firmwareupdate wurde erfolgreich aufgespielt! (La mise à jour s'est faite avec succès)



[7]

D		SM	1 UniSens	-E Tool 1.0.7		- • ×
COM Port COM3 -> MPX	(PC Interfa	ce with CP210x U	ISB to UART	Bridge Controller (CO	M3) 🗸 [CON	ls neu scannen
Status Gerät: Uni	Sens-E	Seriennum	ner: 28123	Firmware: 1.11	Hardware: 2.00	Bootloader: 1.00
trenne	n	eue Firmwa	re progr	ammiert!		100%
Einstellungen	Update	live Anzeige	Info			
Firmware Da	tei					
C:\Users\Claud	de\\Unise	ens- <mark>E∖SM UniS</mark> en	is-E Firmware	v1.11.upd		
The second s			1000	the second second		Louis and

[6]

"Jetzt online nach neuer Firmware suchen" (chercher maintenant un nouveau firmware en ligne) pour faire une recherche en ligne de mises à jour éventuelles.

"Datei öffnen" (ouvrir un fichier) pour mettre à jour avec un fichier upd déjà téléchargé.

05 - PARAMÉTRAGE de l'UniSens-E (Onglet Einstellungen)	
ONGLET Onglet Einstellungen (Paramètres)	

Modification des paramètres : \*\* Paramétrage pour FrSky En premier lieu, dans "Telemetry Auswahl" choisir le protocole de télémétrie "FrSky"

Status Gerät: UniSen:	s-E	Seriennum	ner: 28123 Fin	mware: 1	.11 Hardware:	2.00 Bootloader: 1.0
trennen	Eins	stellungen	gelesen.			
nstellungen Up	date li	ve Anzeige	Info			
Allgemein			Telemetrie Au	swahl		
Strommessung	norma	I 🗸	Telemetrie	FrSky	×	
Motorpole	2	+				
Getriebefaktor	1.00	÷:1				
Vario Schwelle +	0.5	≑ m/s	Telemetrie Ala	me		
Vario Schwelle -	1.0	≑ m/s	Strom	100	€ A	
Vario Ton	auf/ab	×	Startspann.	12.4	€ V	
Vario Faktor	1.0	÷	Spannung	10.0	≑ v	
Vario bei Motor	ein	~	🔲 Kapazität	2000	<b>≑</b> mAh	
Min/Max per Rx	aus	~	Höhe	200	÷ m	
Kapazitāt forts	etzen		RxSpannung	4.50	± v	
No. 100				No.		

[8]

Dès qu'un paramètre a été modifié, le bouton "geänderte Einstellungen übertragen" (paramètres modifiés transmissibles) est rouge, indiquant que des paramètres ont été modifiés dans l'utilitaire mais pas encore transférés dans l'Unisens-E.

Pour écrire les paramètres dans l'Unisens-E cliquer sur ce bouton ouvre la fenêtre :



[9]

Einstellungen nicht gesichert! (Paramètres non sauvegardés !) Es liegen noch ungespeicherte Änderungen der Einstellungen vor. Wollen Sie diese jetzt auf das Gerät übertragen?

(Il ya des modifications des paramètres non enregistrées. Voulez-vous les transférer vers votre appareil maintenant?)

Puis après clic sur Oui, une fois l'écriture des paramètres effectué, message : Einstellungen erfolgreich gesetzt! (Paramètres transmis avec succès)

Status Gerät: UniSen:	s-E	Se	riennum	ner: 28123 Fin	e Controller mware: 1	.11	M3) Hardw	are: 2.00 Bootloader:	en 1.(
trennen	Eins	tel	lungen	erfolgreich	gesetz	tl			
						-	-		
stellungen Up	date li	ve	Anzeige	Info	100				
Allgemein	norma	5		Telemetrie Au	FrSky				
Aotorpole	2			Teremetric	TIDRY				
Setriebefaktor	1.00		:1						
/ario Schwelle +	0.5	\$	m/s	Telemetrie Ala	rme				
/ario Schwelle -	1.0	-	m/s	Strom	100	÷	A		
/ario Ton	auf/ab	~		Startspann.	12.4	•	V		
/ario Faktor	1.0	-		Spannung	10.0	•	V		
/ario bei Motor	ein	¥		Kapazitat	2000	•	mAh		
lin/Max per Rx	aus	¥		Höhe	200	•	m		
(apazitāt forts	etzen	-	~		4.50	-	v		
	nie								

Boutons du bas :

Standardeinstellungen laden Einstellungen vom Gerät lesen geänderte Einstellungen übertragen

Chargement des paramètres par défaut Lecture des paramètres de l'Unisens-E Ecriture des paramètres sur l'Unisens-E

# LISTE DES PARAMÈTRES

Aligemein				Telemetrie Au	swani		
Strommessung	normal	1	~	Telemetrie	FrSky		~
Motorpole	2	+					
Getriebefaktor	1.00	+	:1				
Vario Schwelle +	0.5	*	m/s	Telemetrie Ala	ime		1/2
Vario Schwelle -	1.0	+	m/s	Strom	100	÷	A
Vario Ton	auf/ab	~		Startspann.	12.4	+	V
Vario Faktor	1.0	÷		Spannung	10.0		۷
Vario bei Motor	ein	×		Kapazitāt	2000		mAh
Min/Max per Rx	aus	×		🔜 Höhe	200	•	m
Kapazitāt forts	etzen		~		4.50	4	٧
Stromoffset	nie		~				

Strommessung	Normal	Mesure du courant :
	Invers	normal ou inversé
Motorpole	De 2 à 40	Nombre de pôles du moteur brushless
Getriebefaktor	De 0,01 à 20	Rapport de démultiplication du réducteur du
		moteur
Vario Schwelle +		* Seuil supérieur de variomètre
Vario Schwelle -		* Seuil inférieur de variomètre
Vario Ton	Aus	* Tonalité du variomètre
	Auf/ab	
	Auf	
	Ab	
Vario Faktor		* Facteur du vario (?)
Vario bei Motor	Aus	* Vario avec moteur (?)
	Ein	
Min/Max per Rx	Aus	*?
	Ein	
Kapazität		Mode pour la mesure de l'énergie électrique
	Forsetzung	consommée :
		- Continu. Mesure même si la batterie a été
	Bei 0 mAh starten	débranchée
		- Départ à 0 mAh : remise à zéro à chaque
	Immer weiter	démarrage
		- Jamais : pas de mesure de l'énergie consommée
Stromoffset		Offset de courant :
	nie	- Non
	immer	- Toujours

\* Paramétrage du vario

Pas besoin de les utiliser car c'est la Taranis qui fait toute la gestion des données du vario.

06 - ONGLET Live Anzeige (Affichage en direct)

L'utilitaire SM UniSens-E Tool peut émuler le terminal UniDisplay, paramétrer l'UniSens-E et afficher les données reçues en temps réel si ce dernier est connecté à un PC.

La connexion de l'UniSens-E au PC doit être faite impérativement avec le câble USB n° 2550 de SM Modellbau.

L'affichage temps réel nécessite une alimentation séparée de l'UniSens-E par le port "Link". Il suffira par exemple de brancher l'UniSens-E sur le SmartPort d'un récepteur. J'ai fait mes essais de cette manière avec un X8R.

CONNEXION

1) Brancher l'UniSens-E sur le PC avec le câble USB n° 2550

2) Ouvrir SM UniSens-E Tool. Vérifier que le port USB soit bien celui correspondant au câble USB 2550.

3) Établir la connexion (bouton Verbinden).

4) Activer l'onglet live Anzeige (affichage en temps réel)



[11]

5) Brancher le port Link de l'UniSens-E sur le SmartPort du récepteur puis brancher l'accu d'alimentation du récepteur.

6) Cliquer sur le bouton **Display starten** (démarrage de l'affichage)



Connexion de l'UniSens-E au PC pour émuler l'UniDisplay par le câble N° 2550 et UniSens-E branché sur le SmartPort du récepteur pour avoir l'alimentation 5V nécessaire au bon fonctionnement.

L'écran d'accueil de l'émulateur de l'UniDisplay s'affiche :



[Unisens-E\_UniDisplay\_01.jpg]

Rem : le bouton Display starten devient Display beenden (arrêter l'affichage)

Les quatre boutons ESC, -, +, ENT sont actifs soit par clics de souris, soit par les touches clavier correspondantes du PC.

2 modes :

- 1 >Live pour afficher les données envoyées par l'UniSens-E.
- 2 **Setup** pour paramétrer l'UniSens-E
- L'option sélectionnée est précédée de ">"

On sélectionne l'un ou l'autre des deux options par + ou -

On passe aux pages d'affichage correspondant à l'option choisie par ENT

SM UniSens-E Tool 1.0.0		_ 🗆 🗙	
COM Port COM4> SM USB Serial Interface (CO	M4)	COMs neu scannen	
Status			
Grouat UniSent-E. Senenn	mmer. 9999 Firmware: 1.0	0 Hardware 1.00 Bootloader 1.00	
verbinden Geräte Re	set ausgeführt.		
nstellungen Update live Anzei	ge Info		
Linif	Visnlav		
Unit	Jispiay		
CM MOT			Live data display
*UniSe	ens-E *		the UniDisplay
1>Live	•		Start and stop the live
2 Setu	ıp		display
		Nuturing	
		Uisplay beenden	Control with the mouse
			over the buttons,
esc	- + ent		"Esc", "Enter", "+" and
			"_"
		stration 3: Live Data Tab	

L'émulateur affiche exactement la même chose que le module UniDisplay. Voir notice de l'UniSens-E pour plus de détails.

#### **Mode Live**

Affichage des mesures envoyées par l'UniSens-E sur deux écrans

sm-modellbau.de	Sm-modelibau.de
0:00:26 0.00A 0.1m 0.00V +0.02m/s 0W 0rpm 0mAh 5.03VRx 0Wmin 0kv 0us RxImpuls	* 0:01:52 Druck 895.87hPa intern 32.1°C
OWMIN Okv Ous RxImpuls	

Passage d'un écran à l'autre par ENT.

Outre les valeurs en temps réel, on peut afficher les valeurs MIN et MAX des paramètres mesurés. On boucle sur les écrans Live, MIN et MAX par appuis successifs sur les touches + ou -.

#### **Mode Setup**

Le paramétrage de l'UniSens-E peut se faire dans cet émulateur. Les écrans sont identiques à ceux de l'UniDisplay.

Voir la notice de l'UniSens-E pour plus de détails.

Il me semble plus commode de faire ce paramétrage dans l'onglet Einstellungen (Paramètres)

## 07 - ONGLET Info (Information)

	SM UniSens-E Tool 1.0.7 - 🗖 💌
COM Port COM3 -> MPX PC	Interface with CP210x USB to UART Bridge Controller (COM3) 🗸 COMs neu scannen
Status Gerät: UniSen trennen	s-E Seriennummer: 28123 Firmware: 1.11 Hardware: 2.00 Bootloader: 1.00 Einstellungen gelesen.
Einstellungen Up	date live Anzeige Info SM UniSens-E Tool # 1.0.7.0
	Copyright ⊕ 2015 www.sm-modellbau.de
- HI	Las Sim UniSens-E: Tool emoglicint die Kontiguration und inve Bedienung des      UniSens-E. Der UniSens-E wird dafür über ein (fast) beliebiges USB-Interface an      den PC angeschlossen.     Ablauf:     USB-Interface am PC anschliessen und nötigenfalls Treiber
Programmeinstel ✓ beim Verbinder ✓ beim Start nach	Iungen n nach neuer Firmware suchen h Programm Updates suchen
jetzt online nach	Programm Updates suchen

Onglet "Info" [13]

Programmeinstellungen	
beim Verbinden nach neuer Firmware suchen	
✓ beim Start nach Programm Updates suchen	
jetzt online nach Programm Updates suchen	
Dest online hadrin rogramm opdates suchar	

[16]

### Programmeinstellungen

x beim Verbinden nach neuer Firmware suchen

[A la connexion, rechercher un nouveau firmware] (pour l'UniSens-E)

x beim Start nach Programm Updates suche

[Au démarrage, rechercher des mises à jour du programme] (pour SM UniSens-E Tool)

Bouton jetzt online nach Programm Updates suchen (Recherche immédiate de mises à jour du programme)

#### 08 - UniSens-E et Taranis FrSky

L'UniSens-E peut être utilisé avec la radio FrSky Taranis depuis la version 1.07 du firmware. Elle ne fonctionne qu'avec les récepteurs de la série X (munis d'un Smart Port).

Elle est simplement branchée sur un Smart Port, exactement comme n'importe quel autre capteur.

Elle transmet les informations suivantes :

Paramètre	Nom capteur	Remarques
Altitude		
(Höhe)		
Taux de montée	VGes	
(Steigen)		
Intensité du courant	Strm (Vfas)	
(Strom)		
Tension	Vfas	
(Spannung)		
Capacité	Fuel	En % de la capacité de l'accu utilisé paramétrée
(Kapacität)		comme alarme dans l'UniSens-E
Vitesse rotation	Umdr	Paramétrer obligatoirement hélice à 2 pales dans
(Drehzahl)		la Taranis
Energie	(Leis) T2	En Watt.minute
(Energie)		

La capacité réelle (en mAh) ne peut pas être transmise car il n'y a pas de valeur appropriée disponible. C'est la Taranis qui calcule cette capacité à partir de l'intensité du courant.

La puissance électrique (Leis = Leistung, en watts), est calculée par la Taranis, à partir du courant et de la tension, lorsque FAS est paramétré comme source de données (?)

Le capteur UniSens-E répond à l'adresse 0x53. Aucun autre capteur ayant la même adresse ne peut être connecté sur le Smart Port. Tout capteur d'adresse différente peut être connecté au récepteur, en parallèle sur l'UniSens-E avec un câble en Y.

[La connexion de l'UniSens-E avec la Taranis a été testée par SM-Modellbau avec le firmware "opentx-r2940" sur la Taranis et un récepteur X8R]



PARAMÉTRAGE de L'UniSens-E

1 - Intensité du courant

Strommessung Normal

Invers

La mesure de l'intensité du courant se fait quel que soit le sens du courant. Selon le sens de branchement de l'accu sur l'UniSens-E, ce paramètre permettra d'afficher une intensité positive.

### 2- Vitesse de rotation de l'hélice

Si vous utilisez le compteur RPM, il y a deux paramètres à renseigner :

- Motorpole : nombre de pôles du moteur brushless afin que le capteur puisse mesurer correctement la vitesse de rotation du moteur.

Valeur de 2 à 40

- Getriebefaktor : facteur de réduction de l'éventuel réducteur pour que la vitesse de rotation de l'hélice puisse être calculée. Valeur de 0,01 à 20

### 3 - Paramétrage du variomètre

Il n'y a pas de paramétrage à faire dans l'UniSens car c'est OpenTX qui se charge de la gestion des données du variomètre dans la Taranis.

Vario Faktor

de 1,0 à 5,0

Vario Ton

Aus Auf/ab Auf Ab Vario bei Motor Aus Ein

### 4 - Quantité d'électricité consommée (Kapazität)

[LapinFou] Perso, j'utilise le mode "remise à 0 de la capacité à chaque branchement". Si vous vous utilisez le mode qui mémorise (bien que je trouve que c'est plus facile à gérer avec la Taranis) ce qui a déjà été consommé, il faut alors faire une procédure spécifique pour remettre à 0 le compteur interne de l'UniSens-E. Quand on branche la LiPo, la Led rouge de l'UniSens-E clignote rapidement pendant quelques secondes. Si vous débranchez la batterie pendant cette période, cela remettra à 0 le compteur.

### 5 - Alarme Kapazität

Si on indique ici la capacité de l'accu LiPo utilisé, cela permet d'utiliser le paramètre "Carburant/Fuel" de la télémétrie Taranis pour afficher en % la charge restant dans la batterie. D'un seul coup d'oeil on peut savoir ce qu'il reste d'accu.

Rem [LapinFou] remarque sur les LiPos : avec des conditions météo classique il ne faut pas descendre en-dessous de 80% de la capacité de la LiPo (ex: pour une 3000mAh\*0.8, il faut s'arrêter lorsque l'on atteint 2400mAh consommés). Par contre si vous volez l'hiver dans le froid, il vaut mieux s'arrêter vers 60%, voir 50% s'il gèle. En effet les LiPos n'aiment pas le froid et cela peut être destructif de trop tirer dessus.

### 6 - Offset de courant (Stromoffset)

Suivant le réglage, l'UniSens-E va observer la consommation de courant pendant que sa Led rouge clignote rapidement. Le courant qui passe pendant cette période sera déduit de la valeur "consommation instantanée (mA)" envoyé par la télémétrie. En gros si vous activez cette option, la consommation des servos, ESC, BESC, etc... au repos ne sera pas visible depuis votre radio. Par contre l'UniSens-E en tiendra bien compte pour le paramètre "Carburant/Fuel" et "Temp2". C'est pratique pour connaître la vrai consommation "en activité" des servos et du moteur. Perso, je préfère mettre "nie" ainsi j'ai le vrai total de tout ce qui est consommé.

### AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN DE LA TARANIS

Toutes les données peuvent être affichées sur les écrans de la Taranis, selon les besoins de l'utilisateur.

### Ecran TELEMESURE 13/13

RSSI

Alarme basse 45 Alarme critique 42

Capteurs	Valeur	ID
RSSI	78 dB	25
A1		25
A2		25
SWR	0	25
BtRx	5 v	25
GPS		4
GAlt		4
GSpd		4

Date		4
VSpd	0,0 m/s	20
Alt	0 m	20
RPM	0 rpm	20
Curr	0,0 A	20
VFAS	0.00V	20
Fuel	100%	20
Temp	0°C	20

Ajout d'un nouveau capteur... Ignorer instance -(case à cocher) Variomètre Source Plage -10 10 Center -0.5 0.5 Tone Barre Titre Source Tension ---Altitude Ecran 1 Rien Ecran 2 Rien Ecran 3 Rien Ecran 4 Rien

\* Premier essai sur table (Récepteur X8R + UniSens-E) L'UniSens-E est bien reconnu Entrées bleues du tableau ci-dessus Seul l'altimètre est significatif car pas de moteur branché

J'ai programmé Ecran 1 pour avoir toutes les altitudes (GPS et UniSens6E)

\* Essai avec le GPS Sensor FrSky en parallèle avec l'UniSens-E

Les deux capteurs sont reconnus

Le GPS affiche l'altitude par rapport au niveau de la mer.



# ALARMES

Toutes les alarmes, ainsi que la modulation du variomètre, sont définies dans la Taranis. L'UniSens-E ne peut pas directement activer une alarme sur la radio. La seule alarme utile est la Kapazität (voir ci-dessus).

#### 09 - EXTRAITS DES NOTICES

1 - Extrait notice v 1.11 en allemand

Ab der Firmware v1.07 kann der UniSens-E auch mit der FrSky Telemetrie verwendet werden.

Unterstützt werden dabei nur Empfänger mit dem neuen "S.Port" Anschluss. Der Empfänger muss für Telemetriebetrieb im D16 Modus gebunden sein!

Der UniSens-E wird dabei wie jeder andere Sensor am Sensor Steckplatz des Empfängers angeschlossen und überträgt folgende Daten:

- 錞 Höhe
- 錞 Steigen = VGes
- 錞 Strom = Strm (Vfas)
- 錞 Spannung = Vfas
- 錞 Kapazität = Fuel als Prozentwert der im UniSens-E eingestellten Kapazität (Alarm)
- 錞 Drehzahl = Umdr (im Sender muss 2 Blatt gewählt sein)
- 錞 Energie (in Wmin) = T2

Die vom UniSens-E gemessene Kapazität in mAh kann derzeit nicht übertragen werden, da kein geeigneter Wert vorhanden ist. Der Sender berechnet aber unter VERB die Kapazität selbst aus dem Strom.

Die Leistung (Leis) wird berechnet, wenn für Strom und Spannung im Sender FAS als Datenquelle eingestellt ist.

Der UniSens-E reagiert auf die frei gewählte Sensoradresse 0x53. Es können keine weiteren Sensoren, die die gleichen Adressen belegen, angeschlossen werden. Für die freien Adressen können weitere Sensoren einfach mit einem V-Kabel parallel zum UniSens-E am Empfänger eingesteckt werden. Getestet wurde die Anbindung mit dem Taranis Sender, Firmware "opentx-taranis-2.0.15" und dem X8R Empfänger.

#### 10.6.1. Darstellung am Sender

Alle Werte können direkt dargestellt werden, die Reihenfolge am Display ist frei wählbar.



[Unisens-E\_notice\_1.11\_DE\_01\_ecranTaranis.jpg]

#### 10.6.2. Alarme

Prinzipiell werden bei der Taranis die Alarme im Sender definiert. Der UniSens-E hat keine Möglichkeit, direkt einen Alarm am Sender auszulösen. Alle Alarmschwellen und auch die Varioton Erzeugung werden also im Sender vorgegeben.

#### 2 - Extrait notice v 1.08 en anglais

As of firmware version v1.07 the UniSens-E can also be used with FrSky telemetry. Only receivers with the new "S.Port" connection are supported.

The UniSens-E is in this case connected like any other sensor to the sensor slot on the receiver and transmits the following data :

□ Height (Höhe)

- $\Box$  Climb (Steigen) = VGes
- □ Current (Strom) = Strm (Vfas)
- □ Voltage (Spannung) = Vfas

□ Capacity (Kapazität) = Fuel as a % of the capacity set in the UniSens-E (alarm)

□ rpm (Drehzahl) = Umdr (2 blades must be selected in the transmitter)

The real capacity in mAh currently cannot be transferred because there is no suitable value available.

The transmitter, under VERB, itself calculates the capacity from the current.

The Power (Leis = Leistung - watts) is calculated when, for Current and Voltage, FAS is set in the transmitter as the data source.

The UniSens-E responds to the freely chosen sensor address 0x53. No more sensors can be connected occupying the same address. For the free addresses additional sensors can easily be connected to the receiver with a V cable in parallel with the UniSens-E. We tested the connection with the Taranis transmitter firmware "opentx-r2940" and the X8R

We tested the connection with the Taranis transmitter firmware "opentx-r2940" and the X8R receiver.

#### 10.6.1. Presentation on the Transmitter

All values can be shown directly on the display, the order on the display is freely selectable.

#### 10.6.2. Alarms

In principle with the Taranis the alarms are defined in the transmitter. The UniSens-E has no way to directly trigger an alarm on the transmitter. All alarms and the Vario tone are thus specified in the transmitter.

### 10 - HISTORIQUE DES MISES A JOUR FIRMWARE UniSens-E DEPUIS 1.08

#### 1.08 06.2014

1. sporadische Fehlmessung beim Drucksensor behoben

- 2. Telemetrie Alarm Strom löst jetzt etwas träger aus
- 3. HoTT: Alarme im ESC Modus korrigiert

#### 1.09 07.2014

1. Abfrage der Min/Max Werte lieferte Live Wert beim Vario über die Telemetrie

2. Futaba: Anpassung für T10J Sender

3. Null Initialisierung der Höhenmessung verbessert

4. Jeti EX: die Werte werden jetzt mit unterschiedlicher Priorität übertragen damit das Vario noch schneller reagiert

5. HoTT: beim Vario wird der Bereich von -0.1 bis -0.5 m/s übersprungen, da der Sender dort keinen Ton erzeugt

6. HoTT: der UniSens-E kann jetzt auch als HoTT Vario Sensor eingestellt werden

#### 1.10 04.2015

1. Futaba: die Daten wurden bei v1.09 manchmal erst nach einiger Zeit übertragen

2. JR DMSS: mit dem RG731BX Empfänger gab es keine Anzeige von Höhe und Vario

3. beim Vario ist jetzt ein Faktor einstellbar, um die Empfindlichkeit der Tonausgabe auf manchen Telemetriesystemen zu erhöhen

4. die Kapazitätsmessung kann mit der Einstellung "immer weiter" unabhängig von der Akkuspannung immer weiter zählen bis zu einem manuellen Reset

5. Jeti EX: die Einstellungen Varioton und -schwelle beeinflussen nur noch die Tonerzeugung mit den alten Sendemodulen, der EX Wert vom Vario bleibt unverändert

6. die Kapazität wird jetzt unabhängig vom eingestellten Modus für den Stromoffset immer mit dem Gesamtstrom berechnet

7. die Energie (Wmin) wird jetzt in folgenden Telemetrien dargestellt: Jeti, M-Link (als ml), HoTT GAM (als ml), Futaba (als Temperatur SBS01-T), FrSky (als T2)

#### 1.11 06.2015

1. Jeti EX: Anpassung für REX Empfänger

2. JR DMSS: der maximale Strom und die maximale Leistung wird jetzt per Telemetrie übertragen

3. Futaba: beim UniSens-E 280 wird der Strom jetzt geteilt durch 10 per Telemetrie übertragen,

also 28.0 für 280 A, da der Anzeigebereich nur bis 150 A geht 4. bei Steuerung der Min/Live/Max Anzeige per Rx können jetzt durch zügiges dreimaliges hin- und herschalten des Gebers am Sender die Min- und Maxwerte zurück gesetzt werden 5. neue Option "fixe Seriennummer" schickt die Seriennummer 12345 per Telemetrie bei Jeti und Futaba è damit können Sensoren untereinander getauscht werden und müssen nicht neu eingelernt werden

6. neue Möglichkeit der Telemetrie Auswahl ohne PC oder UniDisplay